

GLAVNI OPERATIVNI PLAN OBRANE OD POPLAVA ZA 2005. GODINU

Organizaciona shema za provođenje obrane od poplava na područjima uz rijeke Savu i Neretvu gdje su izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti koji su u vlasništvu Federacije BiH

<p>Organ mjerodavan za koordinaciju i usklađivanje izrade Glavnog operativnog plana i njegovo provođenje prema članku 18. Uredbe:</p> <p>Organizacija koja daje podatke o padavinama, vodostajima na rijekama i prognozama meteoroloških prilika prema članku 34. Uredbe:</p> <p>Operativni centar za koordinaciju ključnih aktivnosti obrane od poplava prema članku 22. Uredbe:</p> <p>Organ mjerodavan za provođenje mjera prema članku 22. stavak 2. alineja 2., a sukladno članku 24. Uredbe:</p> <p>Federalni rukovoditelj obrane od poplava:</p> <p>Sjedište federalnog rukovoditelja obrane od poplava:</p> <p>Zamjenik federalnog rukovoditelja obrane od poplava:</p>	<p>Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo, ul. Maršala Tita br. 15, tel/fax: 033/205-620</p> <p>Federalni meteorološki zavod Sarajevo Ul. Bardakčije br. 12 tel: 033/276-733 fax: 033/276-700</p> <p>Sjedište: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo, ul. Maršala Tita br. 15, Članovi: 1. Hazima Hadžović, koordinator 2. Aziz Čomor, zamjenik koordinatora 3. Damir Mrđen 4. Mehmed Buturović 5. Božo Knežević 6. Mirsad Lončarević 7. Dragan Zeljko 8. Nino Rimac 9. Zastupnik Federalnog stožera civilne zaštite</p> <p>Federalni stožer civilne zaštite, ul. Hamdije Kreševljakovića 98 tel/fax: 033/214-203</p> <p>Hazima Hadžović tel/fax: 033/205-620</p> <p>Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo, ul. Maršala Tita br. 15, tel/fax: 033/205-620</p> <p>Aziz Čomor tel/fax 033/205 620</p>
---	---

A. VODNO PODRUČJE SLIVOVA JADRANSKOG MORA

A.1. Organizaciona shema za provođenje obrane od poplava na vodnom području slivova Jadranskog mora

<p>Organizacija koja vrši sve radove na obrani od poplava prema članku 21. i 33. Uredbe:</p>	<p>Javno poduzeće za "Vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar, ul. Dr. Ante Starčevića bb tel: 036/397 881 fax: 036/397 883 Vodoprivredni informacijski centar, tel: 036/397 882, 397 892; tel: 036/397 884</p>
<p>Glavni rukovoditelj obrane od poplava na vodnom području slivova Jadranskog mora:</p>	<p>Damir Mrđen Tel: 036/397 881, 397 884 fax: 036/397 883</p>
<p>Sjedište glavnog rukovoditelja obrane od poplava na vodnom području slivova Jadranskog mora:</p>	<p>Javno poduzeće za "Vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar, ul. Dr. Ante Starčevića bb tel: 036/397 881, 397 882 fax: 036/397 883</p>
<p>Zamjenik glavnog rukovoditelja obrane od poplava na vodnom području slivova Jadranskog mora:</p>	<p>Dragan Zeljko Tel: 036/397 881, 397 885 fax: 036/397 883</p>
<p>Temeljno slivno područje rijeke Neretve s Trebišnjicom, obuhvaća slijedeća poplavna područja:</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Poplavno područje Čapljina i Hutovo Blato,2. Područje Mostarsko blato - Jasenica (Kula zatvaračnica u Mostarskom blatu),3. Poplavno područje rijeke Mlade i Vrioštice,4. Područje Imotsko-Bekijskog polja (Kula zatvaračnica u Drinovcima),
<p>Objekti koji značajnije utječu na obranu od poplava u slivnom području Neretve, s Trebišnjicom:</p>	<ol style="list-style-type: none">1. HE "Rama" kod Prozora,2. HE "Jablanica" kod Jablanice,3. HE "Grabovica" kod Aleksin Hana,4. HE "Salakovac" kod Mostara5. HE "Mostar" kod Mostara,6. HE "Čapljina" kod Čapljine.

1. POPLAVNO PODRUČJE ČAPLJINA I HUTOVO BLATO

Specijalizirana organizacija koja obavlja obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe:	Vodoprivredno poduzeće "Čapljina" Čapljina, adresa: ul. Tasovčići b.b. tel: 036/806-132, 803-431 fax: 036/801-017
Organ koji obavlja poslove prema članku 35. stavak 9. Uredbe:	Općinski stožer civilne zaštite u Čapljini, ul. Hrvatskih Branitelja bb tel: 036/805-963
Područni rukovoditelj obrane od poplava:	Zdravko Rodin Vodoprivredno poduzeće "Čapljina " Čapljina tel. 036 806-132, 803-431 stan: 036/814-399 mob: 063 321-390
Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava:	Ante Džajić Vodoprivredno poduzeće "Čapljina" Čapljina tel: 036/806-132, 800-216, stan: 036/805-386, mob: 063/414-958
Početak redovite obrane od poplava I, II, III, IV i VI sektor:	Vodomjer na Neretvi, most Čapljina + 200, Vodomjer na Krupi, most Dračevo + 300.
Početak izvanredne obrane od poplava I, II, III, IV i VI sektor:	Vodomjer na Neretvi, most Čapljina + 250, Vodomjer na Krupi, most Dračevo + 360.
Početak obrane od poplava (za V) sektor:	Kad to odredi područni rukovoditelj obrane od poplava.
Maksimalni zabilježeni vodostaj:	Vodomjer na Neretvi, most Čapljina + 338 (1959.god.), Vodomjer na Krupi, most Dračevo +460 (1970.god.).

Sektor	Sektorski rukovoditelj obrane od poplava i njegov zamjenik	Potez obrambenog područja	Potezni rukovoditelj obrane od poplava	Naseljena mjesta i dijelovi naselja koja učestvuju u izvanrednoj obrani od poplava	Raspoloživo tehničko osoblje koje se može angažirati za izvanredne obrane od poplava
1 .	2 .	3 .	4 .	5 .	6 .
I .	Miro Ljuban, građ.teh. VP "Čapljina" Čapljina	Desni nasip uz r. Neretvu Čapljina-Mogorjelo km 0-1,0	Zoran Petković r. VP "Čapljina	Čapljina	Slobodan Soče, "Komunalno" Čapljina
	Mladen Zorić, inž.građ.	Desni nasip uz r. Neretvu Čapljina-Mogorjelo km1,0-1,8	Stjepan Jelčić r. VP "Čapljina"	Čapljina	Ivan Bulum Gabela r. VP «Čapljina»
	Milijana Krečić.g.teh. VP "Čapljina " Čapljina	Obodni kanal Čapljina	Miro Jukić r. VP "Čapljina"	Čapljina	Mijo Jozić Modrič,Stolac r.VP «Čapljina»
II .	Mladen Zorić, inž.građ. VP "Čapljina" Čapljina	Desni nasip uz Neretvu, Donja Gabela km 0-1,9	Vjeko Rodin,r. VP "Čapljina	Gabela	Marko Dujmović, Gabela r.VP «Čapljina»
	Nikola Šimović, inž.stroj. VP "Čapljina" Čapljina	Desni nasip uz Neretvu, Donja Gabela km 1,9-3,7	Ivica Rebac r. VP "Čapljina"	Gabela	Ante Katavić, Gabela r.VP «Čapljina»
	Ivica Putica, stroj.teh. VP "Čapljina" Čapljina	Glavni odvodni kanal "Blinja" Donja Gabela km 0,0-1,5	Nikola Šimović, ing. VP "Čapljina	Gabela (otok)	Ante Katavić, Gabela r.VP «Čapljina»
III .	Ante Džajić, inž...z.r. VP "Čapljina" Čapljina	Desni nasip uz Krupu km 0-3,0	Veselko Bokan, VP "Čapljina	Višići	Niko Cvitanović, Dračevo r.VP "Čapljina"
	Zoran Petković, r. VP "Čapljina" Čapljina	Desni nasip uz Krupu km 3,0-3,6	Ante Bakalar, r.VP "Čapljina"	Čeljevo	Niko Cvitanović, Dračevo r.VP «Čapljina»
	Ivica Pandža, r. VP "Čapljina"	Glavni odvodni kanal Crpna postaja Višići-Karaotok	Miro Soldo, r.VP "Čapljina"		Andrija Falak, crpkar na crpnoj stanici Višići
IV .	Pavo Šušnja, VP "Čapljina" Čapljina	Lijevi nasip uz Krupu km 0,0-3,99	Miho Katić, r. VP "Čapljina"	Dračevo Sjekose	Mirko Šutalo, PTT Višići
	Božo Vidić, VP "Čapljina" Čapljina	Obodni kanal Dračevo-Svitava	Nikola Vicković VP "Čapljina"	Dračevo Sjekose	Ivo Jurić, Modrič,Stolac r.VP «Čapljina»

V .	Božo Buntić, dipl. ecc. VP "Čapljina" Čapljina	Lijevi nasip, put Tasovčići-Klepci km 0,0-1,8	Ivica Putica r. VP "Čapljina"	Tasovčići	Ante Bakalar Trebižat r.VP «Čapljina»
	Milijana Krečić, g. tehn. VP "Čapljina" Čapljina				
VI .	Jure Bubalo, r. VP "Čapljina" Čapljina	Desni nasip uz Bregavu "Nerezi" km 0,0-3,1	Nikica Kuzman, r. VP "Čapljina"	Tasovčići	Mijo Jozić, Bobanovo r.VP «Čapljina»
	Ivica Rebac, r. VP "Čapljina" Čapljina				
VII .	Ivan Bulum, r.VP "Čapljina" Čapljina	Lijevi nasip uz Neretvu km 1,8-3,7	Nikola Marković r. VP "Čapljina"	Gabela	Nikola Marković, VP "Čapljina" Čapljina
	Miro Jukić, r. VP "Čapljina" Čapljina	Lijevi nasip uz Neretvu km 3,7-5,7	Mijat Karlović, r. VP "Čapljina"	Gabela Struge	Rajko Marčinko; Ortiješ r.VP «Čapljina»

**2. POPLAVNO PODRUČJE MOSTARSKO BLATO – JASENICA
SA KULOM ZATVARAČNICOM U KRUŠEVU**

Specijalizirana organizacija koja obavlja obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe:	Vodoprivredno poduzeće "Čapljina" Čapljina, adresa: ul. Tasovčići b.b. tel: 036/806-132, 803-431, fax: 036/801-017.
Organizacija koja je odgovorna za režim rada kule zatvaračnice:	Javna ustanova za komunalne djelatnosti "COMING", Široki Brijeg, ul. Trg Gojka Šuška 3a tel/fax: 039/705-582; tel: 039/704-837 i 703-330
Organ koji obavlja poslove prema članku 35. stavak 9. Uredbe:	Općinski stožer civilne zaštite u Mostaru i Širokom Brijegu, Mostar, ul. Ante Starčevića 52, tel: 036/324-144 Široki Brijeg, ul. Fra Didaka Buntića bb, tel: 039/703-255
Područni rukovoditelj obrane od poplava i odgovorna osoba za otvaranje i zatvaranje kule zatvaračnice:	Dragan Pavković Javna ustanova za komunalne djelatnosti "Coming" Široki Brijeg tel/fax: 039/705-582; tel: 039/704-837 i 703-330; mob: 063/327 594
Sjedište područnog rukovoditelj obrane od poplava:	Javna ustanova za komunalne djelatnosti "Coming" Široki Brijeg, ul. Trg Gojka Šuška 3a Tel: 039/703 330 i 704-837, fax:705-582
Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane:	Dinko Grbešić, Javna ustanova za komunalne djelatnosti "Coming" Široki Brijeg tel/fax: 039/705-582; tel: 039/704-837 i 703-330; mob: 063/322-240
Rukovalac zapornice na kuli zatvaračnici u Kruševu:	Ivan Glibo, r. Javna ustanova za komunalne djelatnosti "Coming" Široki Brijeg telefon na kuli zatvaračnici: (036) 486-051
Režim rada kule zatvaračnice:	Režim rada (otvaranje i zatvaranje kule) obavlja se prema posebnom planu koji je sastavni dio tehničkih priloga za glavni operativni plan obrane od poplava.
Zatvaranje zapornica na kuli Kruševo:	Vodomjer most aluminijski kombinat Donja Jasenica +130

3. POPLAVNO PODRUČJE RIJEKE MLADE I RIJEKE VRIOŠTICE

<p>Specijalizirana organizacija koja obavlja obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe:</p> <p>Organ koji obavlja poslove prema članku 35. stavak 9. Uredbe:</p> <p>Područni rukovoditelj obrane od poplava:</p> <p>Sjedište područnog rukovoditelja obrane od poplava:</p> <p>Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava:</p> <p>Početak redovitne obrane od poplave:</p> <p>Početak izvanredne obrane od poplava:</p> <p>Maksimalni zabilježeni vodostaj:</p>	<p>"Ljubuški" Vodoprivredno poduzeće u društvenoj svojini sa p.o. Ljubuški, ul. Stjepana Radića bb, tel: (039) 834-814 ; 833-407</p> <p>Općinska komanda civilne zaštite Ljubuški, ul. Andrijice Šimića bb, mob: 063/320-334 (Jelenko Dedić</p> <p>Tomo Rupčić, "Ljubuški", Vp u DSv Ljubuški tel: (039) 834-814 ; 833-407</p> <p>"Ljubuški" Vodoprivredno poduzeće u društvenoj svojini sa p.o. Ljubuški, ul. Stjepana Radića bb,</p> <p>Milenko Boras, VP "Ljubuški" Tel: 039 834-816, 833- 407</p> <p>Vodomjer na rijeci Mlade, Grabovo Vrelo +210, Vodomjer na rijeci Mlade, Grab +190, Vodomjer na rijeci Mlade, most Humac +280,</p> <p>Vodomjer na rijeci Mlade, Grabovo Vrelo +260, Vodomjer na rijeci Mlade, Grab +250, Vodomjer na rijeci Mlade, most Humac +330</p> <p>Vodomjer na rijeci Mlade, Grabovo Vrelo +310 (1968.godine), Vodomjer na rijeci Mlade, Grab +298 (1968.godine), Vodomjer na rijeci Mlade, most Humac +384 (1968.godine).</p>
---	---

Sektor	Sektorski rukovoditelj obrane od poplava i njegov zamjenik	Potez obrambenog nasipa	Potezni rukovoditelj obrane od poplava	Naseljena mjesta i dijelovi naselja koja sudjeluju u izvanrednoj obrani od poplava	Raspoloživo tehničko osoblje koje se može angažirati kod izvanredne obrane
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Milenko Boras, r."Ljubuški" VpuDSv Ljubuški	Desni nasip uz rijeku Mlade-Teskera km 0-1,0	Branko Jukić, r. "Ljubuški" VpuDSv Ljubuški	Teskera-Humac	Ante Zelić, Teskera Soc. radnik
	Jakov Čolak, poslovođa "Ljubuški " VpuDSv Ljubuški	Lijevi nasip uz rijeku Mlade – Humac km 0-1,0. Desni nasip uz rijeku Vriošticu - Humac km 0-1,7. Lijevi nasip uz rijeku Vriošticu - Humac km 0-1,7			
		Desni nasip uz rijeku Mlade - Lisice km 1,0-3,1 Lijevi nasip uz rijeku Mlade - Lisice km 1,0-2,0	Zoran Grbavac, «Ljubuški» VPuDSv Ljubuški	Lisice-Vašarovići	Međugorac Miro, Ljubuški Dili.ing.grad.
		Desni nasip uz rijeku Mlade - Vašarovići km 3,1-4,5 Lijevi nasip uz rijeku Mlade – Vašarovići km 2,9-4,3	Jure Petrušić, r. "Ljubuški" VpuDSv Ljubuški	Vašarovići-Grabovnik	
		Desni nasip uz rijeku Vriošticu-Brod-Grabovnik, km 1,7-4,5 Lijevi nasip uz rijeku Vriošticu-Brod-Probok km 1,7-3,8 Obodni kanal "Probojska Jaruga Probok Radišići km 0,0-1,3	Jago Vukoja, radnik "Ljubuški" VPuDSv, Ljubuški	Lisice-Vašarovići, Grabovnik, Probok, Radišići, Ljubuški	Nedo Granić, Ljubuški Dipč.ing.grad.
II	Ilija Miletić, poslovođa "Ljubuški" VpuDSv, Ljubuški	Desni nasip uz rijeku Mlade - Grab km 4,5-6,6	Nedo Mihaljević, radnik "Ljubuški" VPuDSv Ljubuški	Grabovnik-Otok-Grab	Zec Miroslav, tehničar, Humac
	Srećko Matić, radnik "Ljubuški" VPuDSv Ljubuški	Lijevi nasip uz rijeku Mlade - Grabovnik-Otok km 4,3-6,6 Desni nasip uz rijeku Mlade-Grab-Veljaci km 6,6-8,3 Lijevi nasip uz rijeku Mlade-Otok-Vitina km 6,5-8,5	Ante Šočić, radnik "Ljubuški" VPuDSv, Ljubuški	Grab-Veljaci-Otok-Vitina	Vlatko Čuljak, Klobuk Dipl.ing.grad.
		Desni nasip uz rijeku Mlade-Kočuška-Klobuk km 0,0-1,3 Lijevi nasip uz rijeku Mlade-Kočuška-Grabovo Vrelo km 0,0-1,7	Mladen Primorac, radnik "Ljubuški" VPuDSv, Ljubuški	Veljaci-Klobuk-Vitina	

4. POPLAVNO PODRUČJE IMOTSKO-BEKIJSKOG POLJA SA KULOM ZATVARAČNICOM U DRINOVcima

Specijalizirana organizacija koja obavlja obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe:	"Ljubuški", Vodoprivredno poduzeće u društvenoj svojini sa p.o. Ljubuški, tel. 039/834-814, 833-407.
Organizacija koja je odgovorna za režim rada kule zatvaračnice:	"Ljubuški", Vodoprivredno poduzeće u društvenoj svojini sa p.o. Ljubuški, tel. 039/834-814, 833-407.
Organ koji obavlja poslove prema članku 35. stavak 9. Uredbe:	Općinski stožer civilne zaštite u Grudama i Ljubuškom, Grude, ul. Ivana Gundulića bb, tel: 039/661-580 Ljubuški, ul. Andrijice Šimića bb, mob: 063/320-334
Područni rukovoditelj obrane od poplava:	Veselko Spajić, općina Grude, ul. Fra Gabre Grubišića 5, tel: 039/662-421, tel/fax: 039/662-337; stan: 039/662-619
Sjedište područnog rukovoditelja obrane od poplava:	Općina Grude, ul. Fra Gabre Grubišića 5
Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava i odgovorna osoba za otvaranje i zatvaranje kule zatvaračnice:	Miro Miličević, VPuDSv Ljubuški, tel. 039/834-814, 833-407.
Rukovalac zapornice na kuli zatvaračnici u Drinovicima:	Zoran Tomas, "Ljubuški" VPuDSv Ljubuški, tel: 039/672-738; stan: 039/672-391
Režim rada kule zatvaračnice:	Režim rada (otvaranje i zatvaranje kule) obavlja se prema posebnom planu, koji je sastavni dio tehničkih priloga za glavni operativni plan obrane od poplava,
Zatvaranje zatvarača na kuli u Drinovicima:	Vodomjer na TMT, most Humac + 280 (I-Bekijsko polje i polja uz r.TMT bez usjeva) Vodomjer na TMT, most Humac + 330 (I-Bekijsko polje i polja uz r.TMT pod usjevima)

A.2. POPIS HIDROLOŠKIH I METEOROLOŠKIH POSTAJA

sa kojih Federalni meteorološki zavod dostavlja podatke Vodoprivrednom informacionom centru za vodno područje slivova Jadranskog mora i obveze izvješćivanja

Meteorološke postaje:

Ivan Sedlo, Konjic, Rama, Jablanica, Mostar, Posušje, Ljubuški, Široki Brijeg, Čapljina i Stolac

U periodu kada se očekuju poplave podaci se dostavljaju svakodnevno, a od momenta kada vodostaj na VS Čapljina dostigne 200 cm svaka 4 sata sve do ukidanja mjera obrane od poplava.

U trenutku kada vodostaj na VS Humac dostigne 280 cm, bez obzira na vodostaj na VS Čapljina, podaci sa MS Ljubuški i MS Posušje se dostavljaju svaka četiri sata sve do ukidanja mjera obrane od poplava.

Hidrološke postaje:

Podaci sa hidroloških postaja na vodnom području slivova Jadranskog mora se osiguravaju u okviru promatranja režima voda koje organizira JP «Vodno područje slivova Jadranskog mora» Mostar (podatke prikuplja Vodoprivredni informacioni centar).

A.3. REŽIM RADA HIDROAKUMULACIJA ZA VRIJEME VELIKIH VODA

Režim rada hidroakumulacija vrši se, do usvajanja planova pogona od strane mjerodavnog organa, prema vodoprivrednim uvjetima i ograničenjima danim u vodoprivrednim dozvolama za svaki pojedini objekt.

Od momenta uvođenja redovitih mjera obrane od poplava, odnosno prema potrebi i ranije ukoliko to zatraži glavni rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje, korisnici hidroakumulacija dostavljaju svakodnevno sljedeće podatke:

- kotu nivoa vode u akumulaciji,
- dotok u akumulaciju i
- ispuštanje iz akumulacije.

Od momenta uvođenja izvanrednih mjera obrane od poplava korisnik akumulacije dostavlja navedene podatke svaka 4 sata.

Podaci se dostavljaju u Vodoprivredni informacijski centar, ul. A. Starčevića bb. Mostar, tel: 036 397-892; fax: 036 397-883.

Režim punjenja i pražnjenja prostora u akumulacijama predviđen za prihvaćanje poplavnog vala, kao i rad evakuacijskih organa se u periodu izvanredne obrane od poplava mora vršiti u koordinaciji sa mjerodavnim vodoprivrednim tijelima.

Ako korisnici akumulacija posjeduju hidrološke i/ili meteorološke postaje sa mogućnošću daljinskih dojava dužni su u periodu izvanredne obrane od poplava omogućiti pristup podacima sa tih postaja mjerodavnom javnom poduzeću za vodno područje u ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti.

Za hidroakumulacije na vodnom području slivova Jadranskog mora mjerodavni su sljedeći vodostaji na VS Čapljina na r.Neretvi:

- redovita obrana od poplava +200 cm
- izvanredna obrana od poplava +250 cm.

B) VODNO PODRUČJE SLIVA RIJEKE SAVE

B.1. Organizacijska shema za provedbu obrane od poplava na vodnom području sliva rijeke Save

Organizacija koja vrši sve radove na obrani od poplava prema čl. 21. i 33. Uredbe:	Javno poduzeće za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo Ul. Grbavička 4/III tel. 033/20 99 54, 20 98 54 Vodoprivredni informacijski centar tel. 033/20 98 54, 21 18 14 fax. 033/20 99 93
Glavni rukovoditelj obrane od poplava na vodnom području sliva rijeke Save:	Buturović Mehmed, dipl.ing.građ. tel. 033/20 99 54 fax. 033/20 99 93
Sjedište glavnog rukovoditelja obrane od poplava na vodnom području sliva rijeke Save:	Javno poduzeće za «Vodno područje slivova rijeke Save» Ul. Grbavička 4, Sarajevo
Zamjenik glavnog rukovoditelja obrane od poplava na vodnom području sliva rijeke Save:	Mirsad Lončarević, dipl.ing.građ. tel. 033/20 98 54, 21 18 14 fax. 033/20 99 93
Na vodnom području slivova rijeke Save obuhvaćena su slijedeća poplavna područja:	1. Poplavno područje Odžačka Posavina 2. Poplavno područje Srednja Posavina
Objekti koji značajnije utječu na obranu od poplava na slivnom području rijeke Save:	1. Akumulacija «Hazna» u Gradačcu 2. Akumulacija «Vidara» u Gradačcu
Crpne postaje u sustavu obrane od poplava:	1. C.S. «SVILAJ» (nije u funkciji) 2. C.S. «ZORICE I» (nije u funkciji) 3. C.S. «ZORICE II» 4. C.S. «TOLISA» 5. C.S. «ĐURIĆI» (nije u funkciji)

1. POPLAVNO PODRUČJE ODŽAČKA POSAVINA

Organizacija koja vrši obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe:	Vodoprivredno poduzeće "Posavina" Odžak tel: (031) 761-088
Organi koji obavljaju poslove prema članku 33. Uredbe:	Općinski stožer civilne zaštite u Odžaku Tel. 031/761-017
Područni rukovoditelj obrane od poplava:	Anto Grgić, ing.građ, direktor VP "Posavina" Odžak, tel. (031) 761-088, mob. 063/360-434
Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava:	Juro Brašnjčić, Općina Odžak tel. (031) 761-017, 761-248 mob. 063/412-004
Početak redovite obrane od poplava:	Vodomjer u Slavonskom Šamcu + 650 cm (za savski nasip i bosanski nasip) Vodomjer u Slavonskom Brodu +730 cm (za savski nasip)
Početak izvanredne obrane od poplava:	Vodomjer u Slavonskom Šamcu +700 cm (za savski nasip i bosanski nasip) Vodomjer u Slavonskom Brodu +800 cm (za savski nasip)
Početak obrane od poplava brdskih voda:	Kada to odredi područni rukovoditelj obrane od poplava
Maksimalni zabilježeni vodostaj:	Vodomjer u Sl.Šamcu + 784 cm (1970. godine)

Sektor	Sektorski rukovoditelj obrane od poplava i njegov zamjenik	Potez obrambenog nasipa	Potezni rukovoditelj obrane od poplava	Naseljena mjesta i dijelovi naselja koja učestvuju u izvanrednoj obrani od poplava	Raspoloživo tehničko osoblje koje se može angažirati kod izvanredne obrane
1	2	3	4	5	6
I	Grgić Ivan, grad.tehn. 031 762 035 063 340 152	POTEZ 1 Savski nasip km 22+000-27+100	Gudelj Stijepo, tehničar (Gornji Svilaj)	Gornji Svilaj Donji Svilaj	
		POTEZ 2 Savski nasip km 17+000 -22+000 Obodni kanal Svilaj-Potočani km 0+000 - 1+200	Kopačević Marko, tehničar (Donji Svilaj) 098 180 9064 776 191	Gornji Svilaj Donji Svilaj	
	Jurica Kožarević, tehničar 031 761 088 063 440 850	POTEZ 3 Savski nasip km 8+000 - 17+000	Zrakić Ilija, 063 421 395 (Osječak)	Donji Svilaj Osječak Papučija Novi Grad	
II	Dujak Petar, Grad. tehničar (Vojskova) 031 765 090 063 360 066	POTEZ 1 Savski nasip km 0+000 - 8+000 Bosanski nasip km 0+000 - 0+900	Drago Paradžik	Zorice Vojskova Prud	
	Barukčić Marko, ekonomist (Prud) 063 440 913 031 764 566	POTEZ 2 Bosanski nasip km 0+900 - 6+900 Kanal Bosna - Bukovica km 0+000 - 3+000	Barišić Mijo 063 340 495	Vojskova Gornja Dubica	
III	Šimo Vranjić, pravnik (Vrbovac) 031 776 206 761 650	POTEZ 1 Kanal Svilaj - Potočani km 1+200 - 10+000	Šimo Vranjić, pravnik (Vrbovac)	Vrbovac Potočani Donji Svilaj Novi Grad	

2. POPLAVNO PODRUČJE SREDNJA POSAVINA

Organizacija koja vrši obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe:	Vodoprivredno poduzeće "Srednja Posavina" Orašje Telefon: (031) 712-016
Organi koji obavljaju poslove prema članku 33. Uredbe:	Općinski stožer civilne zaštite Domaljevac - Bosanski Šamac (za IV sektor), tel. 031/791-363 Općinski stožer civilne zaštite Orašje (za dio I-og, II i III sektor), tel. (031) 712-062 Općinski stožer civilne zaštite Gradačac (za V sector..)) tel. (035) 817-302
Područni rukovoditelj obrane od poplava:	Hasan Bukvić, dipl.ecc., direktor VP "Srednja Posavina" Orašje, tel. (031) 712-016 stan (031) 712-308
Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava:	Radoslav Erkapić, inž.građ. VP "Srednja Posavina" Orašje tel. (031) 712-016, (063) 341-784 Mirsad Ibrahimović tel. (031) 712-217
Početak redovite obrane od poplava:	Vodomjer u Sl.Šamcu + 650 cm (za savski nasip)
Početak izvanredne obrane od poplava:	Vodomjer u Sl.Šamcu + 700 cm (za savski nasip)
Početak obrane od poplava od brdskih voda:	Kada to odredi područni rukovoditelj obrane od poplava
Maksimalni zabilježeni vodostaj:	Vodomjer u Sl.Šamcu + 784 cm (1970. godine)

Sektor	Sektorski rukovoditelj obrane od poplava i njegov zamjenik	Potez obrambenog nasipa	Potezni rukovoditelj obrane od poplava	Naseljena Mjesta i dijelovi naselja koja učestvuju u izvanrednoj obrani od poplava	Raspoloživo tehničko osoblje koje se može angažirati kod izvanredne obrane
1	2	3	4	5	6
I	Zahirović Faruk, tehn. Općina Orašje (031/712-274)	Savski nasip km 9+650 - 13+478	Nedić Marijan, radnik "Srednja Posavina"	Kopanice	Arnaudović Ekrem, inž.grad., Orašje (031/712-295)
	Vladislavljević Mirko, radnik KV, "Srednja Posavina" Orašje	Savski nasip km 13+478 - 18+520	Topić Iljo, radnik "Srednja Posavina"	Vidovice, Jenjić	
II	Čerimagić Bakir, inž.grad. Orašje Tel.031 713 111	Savski nasip km 18+520 - 21+710	Živković Anto, radnik "Srednja Posavina"	Orašje	Hadžispahić Mustafa, dipl.inž., Orašje (031/712-817)
	Omerović Jusuf, tehn. "Srednja Posavina" Orašje	Savski nasip km 21+710 - 26+856	Dervišević Ibrahim, radnik "Srednja Posavina"	Orašje, Ugljara, D. Mahala	
III	Subašić Sadik, tehničar Orašje (031/713-495) (063/341-859)	Savski nasip km 26+856 - 30+800	Kobaš Marko, radnik "Srednja Posavina"	D.Mahala Tolisa	
	Kamenjaš Marko, dipl.inž.grad., Bok "Ceste HZ Mostar-ispostava Orašje"	Savski nasip km 30+800 - 34+829	Nedić Tunjo, KV radnik "Srednja Posavina"	Tolisa Domaljevac	
IV	Klaić Marijan, dipl.inž.grad., Minist. Županije Posavske (031/712-633) (063/341-633)	Savski nasip km 34+829 - 38+820	Baotić Anto, KV radnik "Srednja Posavina"	Bazik	Hećimović Senihad, dipl.inž., Orašje (031/712-269) (063/340-068)
	Čolić Dominko, građ.teh., Orašje (031/713-455)	Savski nasip km 38+820 - 43+150	Kosić Mato, KV radnik "Srednja Posavina"	Grebnice Tursunovac	
V	Mejremić Husein, JKP "Komunalac" Gradačac Tel. 035 817 219 (061/152-384)	Akumulacija «Vidara»	H.Mehmedović Dževad, radnik JKP Komunalac Gradačac	Gradačac	
		Akumulacija «Hazna»	Mujanović Jasmin, radnik JKP Komunalac Gradačac	Gradačac	

NAPOMENA: Aktivnosti obrane od poplava na I sektoru potrebno je uskladiti sa planovima i aktivnostima mjerodavne institucije Brčko Distrikta BiH (Općinski stožer CZ, tel. 049 205 325).

B.2. POPIS HIDROLOŠKIH I METEOROLOŠKIH POSTAJA

Sa kojih Federalni meteorološki zavod dostavlja podatke Vodoprivrednom informacionom centru za vodno područje slivova rijeke Save i obveze izvješćivanja

HIDROLOŠKE POSTAJE:

1. Radače (Sava)
2. Zagreb (Sava)
3. Galdovo (Sava)
4. Jasenovac (Sava)
5. Bos.Gradiška (Sava)
6. Mačkovac (Sava)
7. Slavonski Brod (Sava)
8. Slavonski Šamac (Sava)
9. Županja (Sava)
10. Martin Brod (Una)
11. Bihać/Kralje (Una)
12. Ključ (Sana)
13. Sanski Most (Sana)
14. Han Skela (Vrbas)
15. Daljan (Vrbas)
16. Banja Luka (Vrbas)
17. Reljevo (Bosna)
18. Zenica/Raspotočje (Bosna)
19. Maglaj (Bosna)

METEOROLOŠKE POSTAJE:

1. MS Ljubljana
2. MS Zagreb
3. MS Drvar
4. MS Banja Luka
5. MS Novi Grad
6. MS Dobož
7. MS Bihać
8. MS Sanski Most
9. MS Bugojno
10. MS Jajce
11. MS Sarajevo
12. MS Zenica
13. MS Tuzla

B.3 REŽIM RADA HIDROAKUMULACIJA ZA VRIJEME VELIKIH VODA I OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA

Od momenta uvođenja redovitih mjera obrane od poplava, odnosno prema potrebi i ranije ukoliko to zatraži glavni rukovoditelj obrane od poplava za Vodno područje, vodoprivredni informacijski centar, putem sektorskog rukovoditelja obrane od poplava za Sektor V poplavnog područja Srednja Posavina (akumulacije Hazna i Vidara u Gradačcu), prikuplja svakodnevno slijedeće podatke:

- kotu nivoa vode u akumulaciji
- dotok u akumulaciju
- ispuštanje iz akumulacije
- vizualne podatke o branama.

Od momenta uvođenja izvanrednih mjera obrane od poplava vodoprivredni informacijski centar prikuplja navedene podatke svaka 4 sata.